



OZONOWANIE PRZY UŻYCIU C30S

Przygotowanie miejsca pracy

Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód. Zaleca się, aby obszar wokół jednostki wewnętrznej był dobrze wentylowany.

Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej

W związku z niskim stężeniem ozonu, nie ma potrzeby zabezpieczać jednostki wewnętrznej.

Proces ozonowania:

1. **Ustawienie myjki C30S:**

Myjka C30S oferuje kilka trybów pracy, w tym tryb ozonowania. Wybierz tryb ozonowania na urządzeniu. Umieść czarny przewód w jednostce wewnętrznej, od strony zasysu – na filtrze.

2. **Czas trwania ozonowania:**

Proces ozonowania powinien trwać od 10 do 30 minut w zależności od wielkości i stanu jednostki wewnętrznej.

3. **Zakończenie procesu ozonowania:**

Po zakończeniu ozonowania wyłącz urządzenie C30S i pozwól ozonowi się rozproszyć, zanim usuniesz pokrowiec z jednostki. Oczekiwanie na rozproszenie ozonu jest ważne dla bezpieczeństwa użytkownika.

Po zakończeniu:

1. Dokładnie przewietrz obszar pracy, aby usunąć resztki ozonu.
2. Sprawdź jednostkę wewnętrzną, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo po procesie ozonowania.
3. Korzystanie z modelu C30S do ozonowania jest wydajnym sposobem na dezynfekcję i usuwanie nieprzyjemnych zapachów, ale należy przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność procesu.